

行云加速宝

Net Booster

设备使用指南



VPN 替代 · 敏捷出海 · 访问加速

目录

CONTENTS

行云加速宝优势.....	3
设备连接步骤说明.....	5
设备管理说明.....	13
分账户模式.....	18
常见问题解答.....	23

listing all sections and their corresponding page numbers



I


行云加速宝的优势

专为企业跨境电商贸易和海外生产制造服务而设计的互联网加速设备，
提供“全球协同，出海无忧”的企业级新型互联网服务

我们的优势

Our advantages

全方位为您的业务保驾护航



||

设备连接步骤说明

即插即用，开启全新高速跨境网络体验

设备型号

Model

为您提供两种选型，可根据使用场景进行选择



NetBooster-mini 2

便携版（个人/AI教育型）

- 支持Wifi 6
- 跨境电商直播分支路由
- 适用移动办公



NetBooster-D

桌面版（电商/数字科技型）

- 支持多人共享运营服务

网口说明

Network Port

两个型号网口有所区别,请对照连接

① 便携版 (个人/AI 教育型)



WAN 口

LAN 口

常用串联模式

加速宝的 WAN 口 连接光猫的 LAN 口 (光猫已拨号上网)

1. 加速宝的 LAN 口 可连接无线路由的 WAN 口。
2. 加速宝的 LAN 口 也可直接连接终端设备

② 桌面版 (电商/数字科技型)



WAN 口

(ETH3)

LAN 口

(ETH2~ETH0)

常用串联模式

加速宝的 WAN 口 连接光猫的 LAN 口 (光猫已拨号上网)

1. 加速宝的 LAN 口 可连接无线路由的 WAN 口。
2. 加速宝的 LAN 口 也可直接连接终端设备

设备连接概览

Overview of Device Connectionss

在连接前请确保您的家庭光猫已经
拨号上网，且网络通畅

① 局域网串联模式

*将路由器的 WAN 口连接到行云加速宝的 LAN 口，通过路由的 WIFI 也能实现跨境访问加速

适用场景：办公室多人协同、家庭办公等



在连接前请确保您的上网宝已能上
网，且网络通畅

② 上网宝连接模式

*将行云加速宝 WAN 口连到上网宝的 LAN 口,通过行云加速宝内置 WIFI 可实现跨境访问加速

适用场景：咖啡厅休闲冲浪、出差移动办公等



在连接前请确保您的网络已经联
网，且网络通畅

③ 局域网旁路模式

*将加速宝的 WAN 口以旁路的形式连接至路由器的 LAN 口，不干扰主网络正常运行

适用场景：网络环境比较复杂的企事业单位




*旁路模式，相连路由器需一些配置，若有需求可联系客服远程协助。联系电话：400 027 7590

在连接前请确保您的网络已经联
网，且网络通畅

④ 多 IP 隔离运营模式

*加速宝 <便携版> 作分支路由绑主设备，各分支独立 IP，同时共享主设备流量池与出口带宽

适用场景：跨境电商多个直播间需要不同的独立 IP 运营



终端连接方式

Connection method



方式二：有线连接（串联）

电脑：通过网线连接至加速
宝 LAN 口

路由器：路由器 WAN 口连
接加速宝 LAN 口

交换机：交换机连接加速宝
LAN 口



设备管理说明

设备监控，高效体验

加速宝后台管理

Netbooster Backend Management

终端设备连接加速宝后，

在浏览器地址栏输入 **192.168.137.1** 来随时打开加速宝管理后台

① 首页

首页即可查看加速宝的联网状态、加速节点等信息



② 出口网络 IP 修改

点击“有线上网”，可以修改出口网络的固定 IP（默认为自动获取）

上网方式 (method)	<input type="radio"/> 自动获得(auto) <input checked="" type="radio"/> 固定IP地址(fixed IP)
IP地址(IP): 0.0.0.0	
子网掩码 (mask): 0.0.0.0	
网关 (gateway): 0.0.0.0	
DNS: 0.0.0.0	
确认保存(save)	

*加速宝<便携版>页面截图

③ 可信组网（增值业务）

可信组网是我公司提供的一项增值服务，能够将用户名下的多台加速宝设备安全、高效地构建成专属互联网专网，助力用户实现设备间的稳定互联与数据安全传输。

如有需求，请联系开通相关业务功能。联系电话：400 027 7590



可信组网

关闭/启动服务

(off/start service)



设备id

(device id):

确认保存(save)

④ 旁路(仅桌面版支持)

桌面版(电商/数字科技型)支持旁路模式,此模式可以不干扰主网络正常运行,同时不影响原有局域网环境中相关设备的固定IP。

点击“有线上网”,将上网模式修改为旁路模式。

设置为旁路模式后,相连路由器需做一些配置,若有需求可联系客服远程协助。联系电话: 400 027 7590



IV

分账户模式

满足用户差旅工作生活双城环境下，无需再携带加速宝设备的诉求

分账户模式特点

Features of account model



智能路由算法



多协议兼容



业务合规

- ❖ 差旅工作和生意无忧，无缝切换到软件专网模式下的跨境访问加速服务
- ❖ 加速宝主设备只要在线，分账户就共享主账户跨境流量池，降低使用成本
- ❖ 跨境访问加速奔赴，支持服务落地国内或国外，国内外商业、工作、学业两不误



操作步骤

Operation steps

① 准备工作

- ❖ 拥有一台行云加速宝（桌面版/便携版），并确保设备已联网
- ❖ 已经开通了加速宝的分帐户服务
- ❖ 下载软件客户端（Android / Windows）。IOS 仅限美版的苹果手机，在 App Store 中搜索【wireguard】下载。确保您的终端设备可以正常安装、运行客户端软件

万联官网下载中心（提供下载）：

<https://www.macrounion.com/xiazaizhongxin/>

*注意:同一个分帐号不能同一时间在多个客户端上使用

开通加速宝分账户服务后

您将获得分账户配置文件 (APP 为二维码, Windows 为 config 文件)

*可前往加速宝管理平台 (即将上线) 下载

② Android/IOS 客户端操作

1 新建隧道, 点击 +




2 扫描二维码 (可在管理平台中获取)




3 自定义隧道名称



5 VPN图标出现, 软件切到后台即可使用




4 开启隧道状态




③ Windows 客户端操作


1 打开windows客户端，导入配置文件（管理平台可以下载）



2 点击连接，开启隧道状态



3 状态变为已连接，客户端切换到后台即可使用



V

常见问题解答

您的疑问，是我们优化服务的重要依据

连接设备后无法访问互联网?

- 1.请确保加速宝前端的光猫/上网宝已经连上互联网
- 2.原来的网络是通过光猫还是路由器拨号上网的，加速宝需要连在拨号上网设备的后端
- 3.确认加速宝的网口连接是否正确。加速宝的WAN需要连接至前端上网设备的LAN口；后端网络设备的WAN需要连接至加速宝的LAN口

WIFI信号正常但是网速较慢

- 1.是否同一时间是否超过4人在跨境访问流媒体等比较耗网络资源的网站
- 2.您购买的服务是专享版还是极速版，极速版为共享节点，专享版才是独享节点

多台设备已经开启了可信组网的状态，为什么相互之间无法建立网络通信

可信组网属于增值服务，需要我公司单独为您开通，请致电客服提出诉求

终端设备为什么搜索不到加速宝的WIFI信号

- 1.您是否距离加速宝过远或间隔了多道墙
- 2.您购买的是加速宝的那个版本，只有<便携版>才带有内置WIFI功能

访问国内网络是否也会从国外节点绕回来

不会，设备内置了相关技术，针对于国内网站会进行直连访问

设备安装完成后是否还要安装软件客户端

不需要，终端设备只要在加速宝的局域网范围内，就可以直接进行跨境加速访问，不会改变用户终端设备的使用习惯



将设备带至国外使用，能否访问国内的网站

可以，不会影响国内网站访问的流畅度和稳定性

数据传输过程中是否会有泄露

设备含加密传输协议技术，不用担心数据传输的安全问题

加速宝可用笔记本或充电宝供电么

加速宝电源是标注 $5V=4A$ ，通过笔记本电脑USB接口可以供电；
充电宝若非快充可为其供电，快充则不建议

如您需要更多的帮助与支持，
请联系我们的客服专线 400 027 7590



感谢您的信任与支持

关于产品，无论您有任何建议或反馈，我们都满心期待聆听您的分享。您的每一份意见都承载着重要价值，是我们打磨产品的关键指引。我们会仔细梳理每一条反馈，将其融入产品迭代的每一个环节。从功能优化到体验升级，始终以您的需求为方向持续改进，力求让产品更贴合您的使用习惯，让产品在您的建议中不断成长。